



RCA

Guía de InicioRápido

Español

small wonder

Cámara de Video Pequeña Maravilla

Series EZ1000 RCA

www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nueva cámara de video RCA Pequeña Maravilla.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del producto.

El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse también en la memoria de la cámara de video bajo la carpeta Manuales del Usuario.

1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla
- Cable USB
- Cable AV
- Estuche para transporte
- 4 baterías AAA

- Cinta para la muñeca
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de registro del propietario
- Folleto de garantía

2. Instalación de las baterías



Empuje (a la derecha) para quitar el seguro.



Observe las polaridades.



Deslice para cerrar.

3. Controles generales



Ranura para tarjeta microSD

Indicador de grabación

Micrófono

Lente

Selector de calidad de video

Orificio para cinta de la cámara de video



Salida AV

LCD screen

Interruptor de encendido / apagado

USB

Reproducir/ pausa

Menú de configuración

Grabar

Audifono de audio

Eliminar grabaciones

Tomar foto

+/- Ajuste de volumen durante reproducción / ampliación y Vista Preliminar

</> Salta a la grabación anterior o siguiente; rebobinado o avance rápido

4. Inserción (o remoción) de la tarjeta de memoria

La memoria interna de la cámara de video sólo permitirá unos minutos de tiempo de grabación. Para llevar a cabo grabaciones se recomienda una tarjeta de memoria microSD.



Levante la tapa

Para insertar la tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un clic

Para retirar la tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un clic, luego lentamente suelte la tarjeta. Ya que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está colocada en la ranura de memoria, tenga cuidado al retirarla.

Debido a que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una moneda pequeña para ayudar a insertarla

5. Para encender la cámara de video



Deslice y sostenga hasta que la cámara de video se encienda o apague

La cámara de video tiene dos modos de operación (Vista Preliminar y Reproducción). Después de encenderse siempre está en el modo Vista Preliminar. Consulte el siguiente diagrama para alternar entre los modos.



Encender

Presione **PHOTO**

Modo Vista Preliminar¹

Tomar una foto

Tiempo de espera automático

Modo re producción

Presione **PLAY/ PAUSE**

Presione **PHOTO / Presione Record**

¹ En modo Vista Preliminar, presione **Record** para grabar un video.

6. Selección de la calidad de grabación



Calidad de grabación seleccionada

Indicador de tarjeta de memoria

Indicador de baterías

Configura-Resoluciones (pixel) y velocidades de cuadro (FPS)	Duraciones de grabación aproximada en una tarjeta de memoria de 16 GB ²
HQ 640 x 480 @ 30fps	8 horas
WebQ 448 x 336 @ 30fps	16 horas

² El tiempo real de grabación y la capacidad variarán dependiendo del tipo de contenido de video que esté siendo grabado, de los requerimientos de sistema, y de otros factores.

7. Grabación de video y toma de fotos



1 Inicia, detiene, reanuda la grabación en modo Vista Preliminar, entra al modo Vista Preliminar desde otros modos

2 Pausa y reanuda la grabación

3 Acercamiento durante grabación

4 Alejamiento durante grabación

5 Tomar fotos



Indicador de grabación de video

8. Reproducción o eliminación de grabaciones



1 Entra al modo Reproducción para reproducir la grabación más reciente; Inicia o pausa la reproducción

2 Ajusta el volumen durante la reproducción

3 Avance a la grabación anterior

4 Avance a la siguiente grabación

5 Entra al modo Vista Preliminar desde el modo Reproducción

6 Presione para seleccionar eliminar una o todas las grabaciones.

7 Entra al modo Vista Preliminar desde modo reproducción; tomar fotos

9. Instalación de la aplicación del Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado.

Para instalar el software Memory Manager
Windows: Abra **My Computer** y haga doble clic en la unidad etiquetada SMALLWONDER. Haga doble clic en **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** para comenzar la instalación.

Mac: abra la unidad montada etiquetada como SMALLWONDER. Haga doble clic en la carpeta **RCA Mac Installers.dmg**. Doble clic en **MemoryMgr3 Mac Installer** para comenzar la instalación. Después de que la instalación del Memory Manager 3 haya terminado, haga doble clic en **RCA Detective Installer** para instalar la aplicación RCA Detective.

Para asegurar que los videos puedan ser manejados y reproducidos en su PC:
• Asegúrese de instalar la aplicación del Administrador de Memoria incluida.

10. Para aprender más sobre la cámara de video

Lea el manual del usuario para más información sobre lo siguiente:

- Uso del botón **MENU** para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en TV
- Grabación de videos a cinta VHS o DVD
- Conexión de la cámara de video a su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía



For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China